

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://techno.nt-rt.ru> || toe@nt-rt.ru

Автоматика для конвекторов



Блоки регулировки и подключение к термостатам

В качестве дополнительной опции для конвекторов с принудительной конвекцией мы предлагаем 3 модели блоков регулировки и 3 модели термостатов для управления скоростью вращения вентиляторов и температурой в помещении.

Конвекторы с принудительной конвекцией могут по желанию клиентов комплектоваться термостатами и блоками регулировки.

Блок регулировки служит для управления вентиляторами конвектора с помощью термостата.

БЛОК РЕГУЛИРОВКИ BRT-90



Габариты (высота*ширина*длина): 85мм*160мм*220мм

Блок BRT-90 рассчитан на подключение не более 6 вентиляторов с крыльчаткой диаметром 45 мм или до 7 вентиляторов с крыльчаткой диаметром 30 мм и служит для подключения вентиляторов, работающих при напряжении 12В, с термостатами Techno KT 200, Techno KT 300, Siemens RAB11.1 и RDF310.2 и их аналогами.

БЛОК РЕГУЛИРОВКИ ВТ-500



Габариты (высота*ширина*длина): 35мм*35мм*120мм

Блок ВТ-500 рассчитан на подключение до 12 вентиляторов, работающих при напряжении 220 В с крыльчаткой диаметром 45 мм или до 40 вентиляторов с крыльчаткой диаметром 30 мм с термостатами Techno KT 200, Techno KT 300, Siemens RAB11.1 и RDF310.2 и их аналогами.

БЛОК РЕГУЛИРОВКИ ВТ-1000



Габариты (высота*ширина*длина): 60мм*35мм*90мм.

Блок ВТ-1000 рассчитан на подключение до 25 вентиляторов, работающих при напряжении 220 В с крыльчаткой диаметром 45 мм или до 80 вентиляторов с крыльчаткой диаметром 30 мм с термостатами Techno KT 200, Techno KT 300, Siemens RAB11.1 и RDF310.2 и их аналогами.

ПРИМЕЧАНИЕ

При подключении блоков к термостатам Techno KT 200 можно выбрать один из пяти доступных режимов работы: три режима скорости, режим свободной конвекции (при отключенных вентиляторах) и режим «Авто», при котором термостат самостоятельно выбирает оптимальную скорость вращения вентилятора.

При необходимости управления несколькими конвекторами от одного термостата следует подключить блоки ВРТ параллельно (согласно схеме).

При подключении блоков к термостатам Siemens RAB 11.1 можно выбрать один из четырёх доступных режимов работы: три режима скорости и режим свободной конвекции (при отключенных вентиляторах). При достижении необходимой температуры реле отключает вентиляторы.

ТЕРМОСТАТ TECHNO KT 200



- цифровой термостат с сенсорным дисплеем
- контроль температуры в помещении с точностью до 0,5°C
- 3 скоростных режима работы вентиляторов в автоматическом или ручном режиме
- недельное программируемое расписание
- встроенный датчик температуры
- сохранение настроек при выключении питания
- доступен в белом и черном цвете
- диапазон настройки температуры от 5°C до 35°C
- степень защиты IP 30
- размеры: ширина*высота*глубина (мм) 86*86*45

ТЕРМОСТАТ TECHNO KT 300



- цифровой термостат с сенсорным дисплеем и возможностью управления через интернет
- контроль температуры в помещении с точностью до 0,5°C
- защита от детей
- акриловая защита стекла от царапин и продавливания
- 3 скоростных режима работы вентиляторов в автоматическом или ручном режиме
- недельное программируемое расписание+отпускной режим (поддержание заданной температуры в течение 30 дней)
- встроенный датчик температуры
- сохранение настроек при выключении питания
- доступен в белом и черном цвете
- диапазон настройки температуры от 5°C до 35°C
- степень защиты IP 30
- размеры: ширина*высота*глубина (мм) 86*86*45

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://techno.nt-rt.ru> || toe@nt-rt.ru

TECHNO KT-24 (для вентиляторов 24В)



- цифровой термостат с сенсорным дисплеем
- акриловая защита стекла от царапин и продавливания
- блокировка экрана
- регулировка яркости экрана
- часы
- режимы: охлаждение, отопление, автоматический, программируемый.
- Программируемый режим: недельное расписание + отпускной режим (поддержание заданной температуры в течение 30 дней по программе 5+2, 6+1, 7 дней в различное время)
- подключение по протоколу Modbus
- преднастройка скоростей вентилятора
- подключение нормально открытого или нормально закрытого клапанов, как для отопления, так и охлаждения
- встроенный датчик температуры
- калибровка температуры
- контроль температуры с точностью до $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- диапазон настройки температуры от 5°C до 35°C
- сохранение настроек при выключении питания
- доступен в белом и черном цвете
- степень защиты IP 30
- размеры: ширина*высота (мм) 86x86, под монтажную коробку 75x75x35.